

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://cascorp.nt-rt.ru/> || [csg@nt-rt.ru](mailto:csg@nt-rt.ru)



Basic Scales

## Бытовые весы CAS

### BFA-90



### Стандартные возможности

- Питание без использования батарей
- Автоматическая установка нуля
- Автоматическое отключение
- Измерение индекса массы тела
- 4 профиля данных для измерения индекса массы тела

HE-53

### Стандартные возможности

- Весовой датчик высокой точности
- Огнеупорная платформа с экологичным покрытием
- Автоматическая установка нулевых показаний
- Автоматическое отключение питания



HE-90



## Стандартные возможности

- Весовой датчик высокой точности
- Весовая платформа из толстого стекла (толщина 5 мм)
- Эко-технология работы без батареек
- Автоматическая установка нуля
- Автоматическое отключение

X1

## Стандартные возможности

- Стекло высокой прочности (толщина 6 мм)
- Крупный, чёткий дисплей (высота символов 33 мм)
- Автоматическая установка нулевых показаний
- Автоматическое отключение питания



X3



## Стандартные возможности

- Стекло высокой прочности (толщина 6 мм)
- Крупный, чёткий дисплей (высота символов 33 мм)
- Автоматическая установка нулевых показаний
- Автоматическое отключение питания

## KE-7000

### Стандартные возможности

- Весовой датчик высокой точности
- Сенсорный переключатель
- Весовая платформа из нержавеющей стали
- Функция тарирования
- Автоматическая установка нулевых показаний
- Автоматическое отключение питания



KE-7000 (зелёный цвет)

## Стандартные возможности

- Весовой датчик высокой точности
- Сенсорный переключатель
- Весовая платформа из нержавеющей стали
- Функция тарирования
- Автоматическая установка нулевых показаний
- Автоматическое отключение питания



KE-7000 (оранжевый цвет)

## Стандартные возможности

- Весовой датчик высокой точности
- Сенсорный переключатель
- Весовая платформа из нержавеющей стали
- Функция тарирования
- Автоматическая установка нулевых показаний
- Автоматическое отключение питания



Весы могут быть полезны не только в сфере торговли или медицины, на производствах, в государственных учреждениях. Часто взвесить продукты, отмерить нужный объем, проверить массу поклажи или контролировать собственный вес нужно дома. Именно поэтому стоит купить бытовые весы. Производитель весоизмерительного

оборудования CAS выпускает не только торговые, промышленные и промышленные весы, но и более доступные массовому покупателю настольные и настольные весы для бытового использования.

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижегород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Россия** (495)268-04-70

**Казахстан** (772)734-952-31

<https://cascorp.nt-rt.ru/> || [csg@nt-rt.ru](mailto:csg@nt-rt.ru)