

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://cascorp.nt-rt.ru/> || csg@nt-rt.ru

Весовые контроллеры WTM

Высокоскоростной аналого-цифровой преобразователь с RS-232/485 ModBus RTU и индикацией, с креплением на DIN-рейку или стенд.



Стандартные возможности

- быстрота и точность взвешивания
- оптимальная конструкция для монтажа
- различные интерфейсы передачи данных
- малые габариты
- настройка и обработка данных при помощи ПО
- удобная съемная колодка с винтовыми клеммами

Особенности

- совместимо SCADA Trace Mode
- функция теоретической юстировки (без груза)
- юстировка по нескольким точкам линеаризации (точек линеаризации: 5)
- интерфейсы передачи данных: RS-485, ModBus RTU
- подключение до 8 тензодатчиков (с входным сопротивлением до 350 Ом)
- обилие опциональных интерфейсов в приборах WTM-201/501


Преимущества



Интерфейс: RS-485, ModBus RTU



Малые габариты



Частота измерений и передачи данных до 320 раз/сек.



Подключение до 8 датчиков


Подходит для

- Платформенные весы
- Весоизмерительные системы
- Упаковка в заданных пределах
- высокоскоростное дозирование и взвешивание в движении (до 300 измерений в секунду).

Опции



Постоянная память Alibi Memory



Интерфейс Ethernet TCP/IP

Характеристики весов

Назначение	Аналого-цифровой преобразователь			
Модель	WTM-200	WTM-201	WTM-500	WTM-501
Класс	II, III или IV			
точности				
Число	-	6 (высота символов 8мм)		
разрядов				
индикатора				
Тип измерения	аналого-цифровой			
Питание	10 - 24В DC / 5В DC			
Диапазон	-10 ~ +40			
рабочих				
температур, °C				
Тип дисплея	-	светодиодный (LED)		
Интерфейс	RS-485	RS-485	RS-485	RS-485
		аналоговый выход		аналоговый выход
		внешний вх*2 /		HART
		вых*4		внешний вх*2 /
				вых*4
Количество	тензодатчиков: max 8 (до 350 Ом)			
подключаемых				
тензодатчиков				
Метод	аналого-цифровой			
преобразовани				
я				
Скорость АЦП	5-1600 раз/с			
Габаритные	103 x 126 x 40 (Ш x Г x В)			
размеры, мм				
Макс.	85 (без конденсата)			
влажность				
воздуха, %				
Артикул	C80WT1000GCI05	C80WT3000GCI05	C80WT2000GCI05	C80WT4000GCI05
товара	01	01	01	01
Артикул опции	Постоянная память (alibi memory):			
	TCP/IP:			

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://cascorp.nt-rt.ru/> || csg@nt-rt.ru